

Trappe de visite invisible pour carrelage

MANUEL D'UTILISATION

1. Destination du produit

La trappe de visite invisible OK Time est conçue pour une **installation intérieure** dans des murs verticaux et des cloisons, puis recouverte de carrelage ou d'autres matériaux de revêtement. Elle permet l'accès aux **raccordements de plomberie** et d'ingénierie dissimulés pour leur **entretien et réparation**.



2. Éléments du produit

1. Cadre
2. Porte
3. Loquet

3. Installation du produit –

PRINCIPES DE BASE

1. Préparer une ouverture correspondant à la taille de la trappe.
2. Placer la trappe dans l'ouverture. Vissez dans tous les trous autour du périmètre du cadre (Fig.1).
3. Les carreaux collés sur la trappe doivent dépasser les dimensions du panneau de 5–50 mm du côté opposé à la charnière et de 5 mm des autres côtés, mais ne doivent pas dépasser 50 % de la surface du carreau. Ils ne doivent pas toucher le sol, le plafond ou les murs adjacents. La distance entre les carreaux et la surface la plus proche doit être d'au moins 25 mm.
4. Au moins 50 % de la surface du carreau doit adhérer au panneau.
5. Veillez à ce qu'aucun adhésif ne pénètre dans l'espace entre la porte et le cadre.



4. Utilisation du produit

La trappe est maintenue fermée par un loquet à rouleau à ressort. Ouvrez la trappe uniquement depuis le côté charnière :

1. Appuyez au centre de la trappe du côté charnière.
2. Poussez d'environ 1 mm jusqu'à entendre un déclic, puis relâchez.
3. La porte s'ouvrira légèrement.



5. Garantie

La trappe complète bénéficie d'une garantie de **2 ans sur la structure soudée** et **1 an sur la quincaillerie**, à compter de la date d'achat.

La garantie est annulée si :

- le produit est utilisé à d'autres fins ;
- les exigences d'installation et de réglage ne sont pas respectées.